

Uniwersalna Instrukcja Bezpieczeństwa zgodna z GPSR

1. Wprowadzenie

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika akcesoriów komputerowych, takich jak myszki, klawiatury, monitory, słuchawki, głośniki i inne urządzenia peryferyjne. Przestrzeganie poniższych zasad pozwoli na uniknięcie ryzyka wypadków, uszkodzeń sprzętu oraz zagrożeń dla zdrowia użytkownika.

2. Zasady ogólne

1. Zapoznanie się z instrukcją obsługi:

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta. Korzystaj z produktu wyłącznie w sposób i do celów określonych przez producenta. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń produktu lub zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Kontrola stanu technicznego:

Przed pierwszym użyciem oraz regularnie sprawdzaj, czy urządzenie nie posiada widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, naderwane przewody czy wypalone elementy.

3. Zasilanie:

- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych kabli, zasilaczy i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
 - Podłączaj urządzenie do sprawnego gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
 - Unikaj przeciążania obwodów elektrycznych.
-

3. Warunki otoczenia

1. Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach o normalnej wilgotności i temperaturze, jeśli takie są zalecenia.
 2. Unikaj ekstremalnych warunków środowiskowych (np. nadmiernej wilgoci, bardzo wysokich lub niskich temperatur).
 3. Przed uruchomieniem urządzenia pozwól mu osiągnąć temperaturę pokojową, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych kondensacją.
-

4. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt

1. Przechowuj i używaj produktu w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zwierząt.
 2. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli osoby nieprzeszkolone znajdują się w pobliżu.
 3. Produkt nie nadaje się do spożycia. W przypadku przypadku wypicia/zjedzenia niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
-

5. Kontakt z płynami i substancjami niebezpiecznymi

1. **Chroń urządzenie przed zalaniem, wilgocią, substancjami żrącymi i łatwopalnymi.**
 - Nie używaj urządzeń w pobliżu cieczy.
 - W przypadku zalania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie próbuj go uruchamiać.
 2. **Ochrona przed przepięciami:**
 - Używaj listw antyprzepięciowych lub urządzeń UPS.
 - Odłącz urządzenie od prądu podczas burzy.
 3. **Bezpieczne odłączanie:**
 - Odłączaj urządzenia, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć jego uszkodzenia.
-

6. Ochrona urządzeń

1. **Wentylacja:**
 - Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzeń nie są zasłonięte.
 - Używaj urządzeń w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze (zgodnie z instrukcją producenta).
2. **Czyszczenie:**
 - Regularnie czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką.
 - Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani wody bez odpowiedniej ochrony.
 - Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi
3. **Przechowywanie:**
 - Przechowuj urządzenia w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

- Chroń urządzenia przed upadkiem, wstrząsami i nadmiernymi drganiami.
- 4. Naprawa i modyfikacje:**
- Nie otwieraj obudowy, nie modyfikuj i nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
 - Próba samodzielnej naprawy może narazić Cię na niebezpieczeństwo. Wszelkie naprawy zlecaj autoryzowanym punktom serwisowym.
- 5. Urządzenia wyposażone w akumulator:**
- Nie narażaj baterii na działanie ognia, wody, substancji żrących ani skrajnych temperatur.
 - Nie deformuj, nie przebijaj i nie rozbieraj baterii.
 - W przypadku wycieku elektrolitu lub odkształceń natychmiast przerwij użytkowanie i zutylizuj baterie zgodnie z przepisami.
 - Nie przechowuj urządzeń z całkowicie rozładowaną baterią – regularnie ją ładuj w celu zachowania lepszej kondycji akumulatora.
-

7. Postępowanie w razie awarii

- 1. Odłączenie urządzenia:**
- W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, zapachu spalenizny lub dymu natychmiast odłącz urządzenie od prądu.
 - Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- 2. Zgłaszanie problemów:**
- Zachowaj dowód zakupu i korzystaj z gwarancji producenta.
 - Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
 - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
-

8. Ochrona środowiska

- 1. Utylizacja:**
- Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych do zwykłych pojemników na śmieci.

- Oddawaj zużyte akcesoria do punktów zbiórki elektroodpadów.

2. Minimalizacja odpadów:

- Jeśli to możliwe, naprawiaj urządzenia zamiast je wyrzucać.
- Kupuj urządzenia o niskim poborze energii i długim okresie użytkowania.

Pamiętaj! Prawidłowe użytkowanie urządzeń elektronicznych to nie tylko dbałość o ich trwałość, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo własne i innych.



HardPC

Hard-Pc.pl Sp. z o.o.

Długa 6

24-300 Opole lubelskie

NIP 7171836660

Tel. 813-070-345 / Mail. info@hard-pc.pl